Es fácil cambiar el sonido de instrumento de un archivo MIDI. Digite primero la tecla correspondiente a la Familia de Instrumentos deseado (símbolo negro en un círculo blanco) seguido de inmediato por la tecla numérica del instrumento escogido (Los instrumentos en rojo son los predeterminados de esa familia).

Si desea cambiar sólo el instrumento de una voz en particular (Melodía, Tenor, etc), presione primero el botón de esa voz (Alto, Bajo, etc), seguido por la tecla correspondiente a la Familia de Instrumentos deseado (símbolo negro en el círculo blanco), seguido por la tecla del número del instrumento que ha elegido para esa voz (Melodía, Mezzo, etc.). En este caso, sólo un sonido de instrumento cambiará y las otras partes seguirán igual.

La tecla **ENSAMBLE** (Conjunto) a la izquierda del teclado pone a su disposición 18 combinaciones de instrumentos.

Seleccione el Conjunto deseado al presionar la tecla **ENSAMBLE** y luego una de las teclas de instrumentos o de números. Si presiona **TOCAR** durante un segundo hará que ***Gloria*** vuelva a tocar en su forma original.