

Es fácil cambiar el sonido de instrumento de un archivo MIDI. Digite primero la tecla correspondiente a la Familia de Instrumentos deseado (símbolo negro en un círculo blanco) seguido de inmediato por la tecla numérica del instrumento escogido (Los instrumentos en rojo son los predeterminados de esa familia).

Si desea cambiar sólo el instrumento de una voz en particular (Melodía, Tenor, etc), presione primero el botón de esa voz (Alto, Bajo, etc), seguido por la tecla correspondiente a la Familia de Instrumentos deseado (símbolo negro en el círculo blanco), seguido por la tecla del número del instrumento que ha elegido para esa voz (Melodía, Mezzo, etc.). En este caso, sólo un sonido de instrumento cambiará y las otras partes seguirán igual.

1 **Coro Aahs**
4 Conj. Stacc
7 Apogó

2 Voz Oohs
5 Guit. Saturada
8 Tambor acero
0 Caja madera

3 Voz Sint
6 Cuerda sint.2
9 Caja taiko



1 **Pito**

4 Flauta japone.
7 Sonido respir.

2 Campanas tub.
5 Melodía6 (voz)
8 Recuerdos
0 Playa

3 Botella soplad.
6 Melodía (5tas)
9 Fondo metálico

Para accesar, oprima cualquier tecla del intrumento, luego * o # para escoger instrumento deseado

1 **Saxo soprano**
4 Saxo barítono
7 Flauta

2 Saxo alto
5 Oboe
8 Flautín
0 Caramillo

3 Saxo tenor
6 Clarinete
9 Flauta dulce



1 **Guitarra Nylon**
4 Banjo
7 Shamisen

2 Guitarra acero
5 Arpa
8 Salterio
0 Koto

3 Guitarra eléc.
6 Guitarra armón
9 Kalimba

1 **Bajo e léc. puls.**
4 Bajo sin trastes
7 Bajo golpead2

2 Bajo e léc. p unt.
5 Bajo clásico
8 Tuba
0 Timbales

3 Contrabajo
6 Bajo golpe.1
9 Organillo



1 **Trompeta**
4 Corno francés
7 Tromp. sordin.

2 Trombón
5 Bronces
8 Ocarina
0 Bronces sint. 2

3 Tuba
6 Corno inglés
9 Bronces sint. 1

1 **Violín**
4 Contrabajo
7 Conj. cuerda 1

2 Viola
5 Cuerdas Trémul
8 Conj. cuerda 2
0 Violín popular

3 Violonchello.
6 Cuerdas pizz
9 Cuerdas sint1



1 **Organillo(Sq)**
4 Órgano siseo
7 Brisas Aconca.

2 Murmullo(Saw)
5 Charanga
8 Fondo polisint.
0 Fondo metálico

3 Órgan.(caliop.)
6 Bajo/melodías
9 Recuerdos

1 **Piano cola acúst.**
4 Piano popular
7 Clave/dulzaina

2 Piano brillante
5 Piano eléc. 1
8 Clavinete
0 Marimba

3 Piano cola eléc.
6 Piano eléc. 2
9 Celesta



1 **Órgano iglesia**
4 Órgano popul.
7 Armónica

2 Órgano Hamm.
5 Órgano tradic.
8 Acordeón pop.
0 Caja musical

3 Órgano percu.
6 Acordeón trad.
9 Gaita

(Instrumento en **Naranja** es el instrumento primario de ese grupo)

